

## Техническое описание

1/2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Базовый Кристаллизатор АК 1 - жидкий продукт специального назначения, готовый к употреблению, синего цвета. На основе смеси водянистого магния гексафлюоросиликата.

Отличительные особенности:

- полировка мрамора, известняка, терраццо без образования пленки или пломбировки поверхности
- делает поверхность камня более твердой
- уменьшает опасность скольжения
- увеличивает износостойкость каменной поверхности
- делает поверхность более плотной - облегчается уход
- усиливает блеск и цвет поверхности
- матовые пятна и царапины могут быть удалены повторной кристаллизацией.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

АКЕМИ® Базовый Кристаллизатор АК 1 - используется для улучшения и обновления поверхности новых и старых полов из известняка (мрамор, травертин) или цементных искусственных камней (терраццо).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Тщательно взболтать перед употреблением.
2. В случае старых, поцарапанных поверхностей, рекомендуют предварительно шлифовать поверхность до степени шероховатости 400).
3. Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь каких-либо покрытий.
4. Оптимальная рабочая температура: 15 - 25°C; избегать прямого солнечного света. Выключить подогрев пола.
5. Обрабатывать только области небольшого размера 2 - 3 м<sup>2</sup> за один раз.
6. Равномерно нанести приблизительно 10 - 20 мл/м<sup>2</sup> АКЕМИ® Базового Кристаллизатора АК 1 ручными распылителем. Немедленно начать полировать крестообразно и круговыми движениями тяжелой, медленно-вращающейся однодисковой машиной со щеткой с тонкой стальной щетиной. Продолжите полировать после высыхания препарата, до появления желаемого блеска. В случае необходимости, повторите процесс один или два раза.
7. Блеск может быть усилен последующей обработкой поверхности АКЕМИ® Окончательным Кристаллизатором АК 2.
8. По окончании работ, пыль может быть удалена пылесосом.
9. Поверхность пригодна для ходьбы сразу после обработки.
10. АКЕМИ® Мягкое мыло для камня может использоваться для постоянной очистки поверхности.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Поверхности или объекты, которые не подлежат обработке, должны быть покрыты или замаскированы заранее
- Металлические объекты могут реагировать в контакте с препаратом
- Во избежание появления ржавых пятен, рекомендуется использовать щетки с щетиной из нержавеющей стали
- В перерывах в работе избегать контакта щетки с необработанными участками пола
- Щетки заменять, в зависимости от степени загрязнения
- Используют отдельную щетку для каждого кристаллизатора
- Избегать прямого контакта препарата с растениями. Если это случилось, прополоскать водой немедленно. Не допускать контакта с флорой концентрированного или растворенного препарата
- Защищает от интенсивного износа поверхности (холлы в гостиницах, др. общественных заведениях) прим. на 3-4 месяца. Повторная обработка таких

**Техническое описание**

2/2

- участков необходима максимум каждые 6 месяцев
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

**ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:**

см. данные "ЕС"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Цвет:	синий
Плотность:	0,9 г/ см <sup>3</sup>
Расход:	10 - 20 мл/м <sup>2</sup>
РН значение:	прим. 2

Срок годности: 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

**СПРАВКА:**

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

TIS 04.03